



DESPIECE DE ASCENSOR METALU B2



LISTADO DE PIEZAS

1. Cilindro.
2. Estructura.
- 2E. Estructura.
3. Silla.
4. Abrazaderas de silla.
5. Soporte de válvula.
6. Válvula.
7. Baranda de apoyo.
- 7E. Baranda de apoyo.
8. Casquillos anclaje baranda.
9. Soporte pie apoyo.
10. Pie de apoyo.
11. Apoyos inferiores.
12. Casquillo separación inferior
13. Tornillo sujeción inferior.
14. Placa de fijación.
15. Manguera de cilindro.

COTAS METALU B-2



COTAS METALU B-2

